


Bedieningshandleiding Motor SILENCE + schakelaar

Aansluitschema + afstellen motor



Product naar boven afstellen, bovenste inbus

- Product sluit niet goed:
 - Stuur het scherm 25 cm uit.
 - Draai de bovenste inbus naar de plus + (met klok mee / halve slag per keer)
 - Stuur daarna het product weer in.
 Herhaal dit net zolang totdat het product goed sluit.
- **Controle:** houd de schakelaar vast als het scherm gesloten is nu mag je de motor niet horen brommen, is dit wel het geval draai dan de bovenste inbus naar de min – (tegen de klok in), herhaal dit totdat motor niet langer dan 2 a 3 seconden broemt als scherm gesloten is.

Product naar beneden afstellen, onderste inbus

- Product gaat niet ver genoeg uit:
 - Draai de onderste inbus naar de plus + (met klok mee / halve slag per keer).
 - Laat het product zover uitlopen dat de onderste punt is bereikt.
 LET OP: Armen mogen niet volledig gestrekt worden (zie punt "uitdraaien scherm" in de handleiding)
- Product gaat voorbij het onderste punt (doek hangt slap / armen gestrekt):
 - Draai de onderste inbus naar de min – (tegen de klok in / halve slag per keer)
 - Herhaal bovenstaande totdat scherm juiste eindpunt heeft bereikt.
 LET OP: Armen mogen niet volledig gestrekt worden (zie punt "uitdraaien scherm" in de handleiding)

Opmerkingen:

Voor het bedienen van buismotoren, maak uitsluitend gebruik van de hiervoor in de branche ontworpen schakelaars. Plaats in geen geval 2 motoren op 1 schakelaar. De door geweld en of foutieve bekabeling ontstane schade of gevolgschade valt niet onder garantie. Reparaties aan de motor of aan de aansluitkabel dienen uitsluitend door een geautoriseerd reparatiewerkplaats uitgevoerd te worden.

Let op: als het scherm te vaak achter elkaar in en uit is gegaan(dan wordt de motor warm)en treed de thermische beveiliging in werking. Dit duurt ca. 30 minuten, daarna kunt u het scherm weer bedienen.

Motor nastellen

- Het scherm moet na verloop van tijd in verband met doekrek nagesteld worden, dit moet éénmalig gebeuren